

Grain Cleaner rostagép

Használati utasítás





Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft. H-8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36. Tel./fax: +36 22/322-650; Web: www.agrogazda.hu; e-mail: info@agrogazda.hu A kijelző



- 1 A berendezés neve
- 2 Folyamat kijelző (A folyamatban eltelt időt mutatja)
- 3 Betöltő tartály súly memóriával
- 4 Cserélhető dob-rosta a kijelzőn látható termény mérésére
- 5 A méréshez felhasznált termény lehetséges minimum és maximum súlya
- 6 A kijövő termény súlyának mérésére szolgáló hely
 - Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft. H 8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36. 2 Tel./fax: +36 22/322-650; Web: www.agrogazda.hu; e-mail: info@agrogazda.hu



- 7 Ventillátor (A termény könnyű szennyeződésektől való megtisztításához, 0-100%os arányban állítható) 8 – A mérés végéig hátralévő idő
- 9 Start gomb (a tisztítási folyamat elindítása)
- 10 Zero gomb (Be és kilépő mérleg tárázása)
- 11 Print gomb (Egy vagy több eredmény kinyomtatása)
- 12 Product choice (Termény kiválasztása)
- 13 Menu gomb (A berendezés beállítási menüjébe belépés)
- 14 Impurities (A szennyezettség értékének kijelzése %-ban)
- 15 Quantity out (kimenő mintamennyiség gr-ban)
- 16 Quantity in (belépő mintamennyiség gr-ban)
- 17 Az eddig elvégzett mérések száma a memóriában
- 18 Dátum és idő

1 A mérés folyamata

1.1 A rostagép bekapcsolása: A tápegységet csatlakoztassuk a 220V-os hálózatba és miután meggyőződtünk a tápegységen a 12V-os feszültség kiválasztásában, a másik végét a berendezésbe dugjuk. Ezután kapcsoljuk be a készülék főkapcsolóját a hátlapon, ekkor megjelenik a kijelzőn a főképernyő alap állapota.



1.2 **A termény kiválasztása a mérésre**: Nyomjuk meg a "product choice" gombot és a készülék kijelzi a 16 terményt a kijelzőn. Az aktuálisan kiválasztott termény háttere sötét. A fel/le nyilakkal választhatunk a termények közt, a paraméterek módosításához pedig a "change" gomb

Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft. H 8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36.

³ Tel./fax: +36 22/322-650; Web: www.agrogazda.hu; e-mail: info@agrogazda.hu

megnyomásával juthatunk el. Az adatok változtatását az "enter" gomb megnyomásával nyugtázhatjuk. Változtatás nélkül az "esc" gomb megnyomásával léphetünk vissza a főmenübe.



	TIME	FAN	MIN W	MAX W
ORN	60	50%	300	600
VHEAT	60	50%	300	600
DATS	60	50%	300	600
SUNELOWER	60	50%	300	600
SORGHUM	60	50%	300	600
PADDY	60	50%	300	600
INSEED	60	50%	300	600
BARLEY	60	50%	300	600
RAPE SEED	60	50%	300	600
RODUCT 11	60	50%	300	600

1.3 A mérés elindítása: A kijelzőn látható megfelelő mennyiségű

terményminta betöltése után csak egyszerűen megnyomjuk a "start" gombot és a tisztítási folyamat elindul, elkezdődik a mérés. A folyamat állapotát a bal oldali folyamatkijelzőn kísérhetjük figyelemmel. Figyelem! Mielőtt a tisztítási folyamat leállna, érdemes szemrevételezni a rostadobot belülről, hogy nincs-e még minta benne, mert abban az esetben hamis érték kerülne kijelzésre és a mérés rossz eredménnyel zárulna. Ennek elkerülése érdekében, ha szükséges érdemes párszor +10 másodperc folyamat-időt adni még a mérés elvégzéséhez a "+10sec" gomb megnyomásával. A folyamat befejezésekor leolvashatjuk a kijelzőn automatikusan megjelenő szennyezettségi értéket %-ban mérve, amiről ticketet is nyomtathatunk a "print" gomb megnyomásával.



	Giaint	Jeaner
	422	15.05 19/03/12
	MAX 600	MEASURES NUMBER 5
	CORN	IN 195
	MIN 200	out: 0
	1	IMPURITIES %
37	50%	
1		+ 10 SEC ESC

2 Főmenü: A beállítási menüben való navigálás a kijelzőn megjelenő □ és □ nyilakkal történik. A kiválasztott menüpontba való belépés és parancs nyugtázása az "enter" gombbal, a változtatás nélküli visszalépés pedig az "esc" gombbal történik. 3 perc tétlenség (beavatkozás nélkül) után a berendezés automatikusan kilép a beállítási menüből és alapállapotba hozza magát. Ha a memóriában egy mérést szeretne kikeresni és kiiratni a képernyőre, vagy kinyomtatni, akkor a "Display measures" menüpontba belépve válassza ki a megfelelő mérés számát és nyomja meg a "print" gombot.



2.1 Jegy (ticket) nyomtatás beállítása:

Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft. H 8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36. ₅ Tel./fax: +36 22/322-650; Web: www.agrogazda.hu; e-mail: info@agrogazda.hu



A "change ticket" gomb megnyomásával a kinyomtatnott jegy fejléce írható át (*Pl. a cég neve, címe, vagy egyéb adat változása esetén*). Ebben a menüpontban a 🗆 és 🗆 gombokkal navigálhat és az "enter" gombbal hagyhatja jóvá a változtatásokat, valamint az "esc" gombbal

léphet ki a menüpontból.



2.2 Automatikus nyomtatás:

Ha automatikus nyomtatást szeretne beállítani, a főmenüben válassza az "automatic print" menüpontot, majd az alábbiak közül választhat:

0 = nincs nyomtatás

1-2-3-4-5 = nyomtatott jegyek száma a mérési folyamat végén

A "default" gomb megnyomásával a gyári helyzet (nincs jegynyomtatás) áll be a készüléken.

Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft. H 8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36. ₆ Tel./fax: +36 22/322-650; Web: www.agrogazda.hu; e-mail: info@agrogazda.hu







2.3 Memória törlése: Ha törölni szeretné a memóriában tárolt összes mérési eredményt, válassza a főmenben a "clear n. measures" pontot és nyomja meg az "enter"-t. A következő képernyőn még megerősítést kér a program (yes/no), hogy a véletlen törlések elkerülése érdekében.



2.4 Termény nevének átírása: A "change product name" menüpontba belépve, a megfelelő terményt a nyilak segítségével kiválasztva, a "change" gomb megnyomásával írhatjuk át a neveket. A nyilak pozícionálásával és fel/le mozgatásával állíthatjuk be a megfelelő betűket, majd az "enter" gombbal nyugtázhatjuk a változtatást.

PRODUCT		9	MIN	MAX
CORN	60	50%	300	600
WHEAT	60	50%	300	600
OATS	60	50%	300	600
SUNFLOWER	60	50%	300	600
SORGHUM	60	50%	300	600
PADDY	60	50%	300	600
LINSEED	60	50%	300	600

2.5 Termények beállítása:

A "product choice" gombbal a termény listába lépve a változtatni kívánt terményt a nyilak segítségével

kiválasztjuk és a "change" gombot megnyomva a 4 alábbi értékek módosítása közül választhatunk:

- 1. oszlop: Tisztítási folyamat alapértelmezett ideje
- 2. oszlop: Ventilátor (szelelés) sebessége %-os mértékben.
 - **Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft.** H 8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36. 8 Tel./fax: +36 22/322-650; Web: www.agrogazda.hu; e-mail: info@agrogazda.hu



3. oszlop: A terményminta minimális (belépő) súlya a mérés elindításához

4. oszlop: A terményminta maximális (belépő) súlya a mérés elindításához

Az enter gombbal nyugtázhatja a megfelelő oszlopban balról jobbra a módosított, kiválasztott számjegyeket és tovább lép egyel, jobbról balra *(tehát visszafelé)* haladva.

PRODUCT		2	MIN	MAX
CORN	60	50%	300	600
WHEAT	60	50%	300	600
DATS	60	50%	300	600
SUNFLOWER	60	50%	300	600
SORGHUM	60	50%	300	600
PADDY	60	50%	300	600
LINSEED	60	50%	300	600